




**ITALIANO**  
**Contatore d'Energia Trifase Digitale - COMPACT LINE**  
**Connessione diretta 63 A**
**Istruzioni di servizio**

|  |      |         |         |            |             |  |
|--|------|---------|---------|------------|-------------|--|
| con contatore parziale dell'energia attiva azzerabile e comunicazione incorporata Modbus - 2 tariffe | Code | ECSE109 | Modello | EC53-63 CP | Description | contatore di energia digitale trifase connessione diretta 0.25-5 (63) A 2 tariffe - 2 SO |
|  |      |         |         |            |             | con certificazione MID   |

**ATTENZIONE**

L'installazione deve essere effettuata e verificata da uno specialista o sotto la sua supervisione. Togliere tensione prima di intervenire sull'apparecchio!


**Menu principale / Menu principal**Accendere lo strumento  
Mettez l'instrument

**Page principale:**  
È rappresentato il valore dell'energia trifase attualmente in aumento (o l'ultimo che ha subito un aumento). L'energia è sempre attiva e può essere Attiva consumata (-), Attiva generata (+), con Tariffa T1 o T2, a seconda del flusso di energia corrente.


## Contatore parziale / Compteur partiel

Contatore parziale dell'energia attiva:  
Partial

Premendo il "tasto Partial", è possibile leggere i contatori parziali dell'energia attiva nella prima, seconda, terza e quarta pagina (ovvero per il consumo energetico mensile).




**Compteur d'énergie active partielle:**  
Appuyer sur la "touche Partial" pour lire les compteurs d'énergie active partiellement la page principale, la deuxième, la troisième et la quatrième page (p. ex. pour la consommation d'énergie mensuelle).



Questi contatori possono essere azzerati; vedere la sezione relativa all'azzeramento dell'energia.  
Premendo il "tasto Partial" in una qualunque delle quattro pagine, è possibile tornare al menu principale.

## Compleur partie

**Azzerramento dell'energia / Réinitialisation de l'énergie**  
Premendo per 20 sec. il "tasto Menu", è possibile accedere al menu di azzerramento e sul display viene visualizzato "rESE". Il tasto deve essere rilasciato. Per effettuare l'azzeramento, premere nuovamente per 4 sec., dopodiché passerà alla visualizzazione predefinita con tutti i registri azzerati. Dopo 4 sec. dal rilascio del pulsante, se non viene effettuato il "comando per azzerrare", si tornerà alla visualizzazione predefinita senza azzeramento. La predisposizione per i modelli con certificazione MID non è disponibile.



Appuyer sur la "touche Menu" pendant 20 sec. pour accéder au menu de réinitialisation à zéro ; l'écran affiche "rESE". La touche doit être relâchée. Pour effectuer la réinitialisation, appuyer à nouveau sur la touche pendant 4 sec. ; la visualisation par défaut s'affiche ensuite à nouveau et tous les registres sont remis à zéro. 4 sec. après avoir relâché la touche, si la "commande de réinitialisation" n'est pas lancée, la visualisation par défaut s'affiche à nouveau sans remise à zéro. Cette fonction n'est pas disponible pour les modèles avec certification MID.

## Symboli / Symbole

**Page de la constante d'impulsion:**  
Cette page permet de régler le nombre d'impulsions par kWh entre 10 et 500 impulsions par kWh.

## • Elementi di misura

## • Dispositivo di inversione preventiva

## • Protetto da doppio isolamento

## • Reprise prévention dispositif

**Page du type de sortie:**  
Cette page affiche le type de sortie des impulsions. Il est possible de choisir entre :

## 1) Sortie d'impulsions 1 kWh importés

## 2) Sortie d'impulsions 2 kWh importés

## 3) Sortie d'impulsions 1 kWh exportés

## 4) Sortie d'impulsions 2 kWh exportés

Sortie d'impulsions 1 kWh au tarif 1

Sortie d'impulsions 2 kWh au tarif 2

Sortie d'impulsions 1 kWh au tarif 1

Sortie d'impulsions 2 kWh au tarif 2

